

Ausgabe Juni 1973

Dual HS 27 Service-Information



Technische Daten

Phonochassis

Plattenspieler Dual 430 mit Stereo-Keramik-Tonabnehmersvstem Dual CDS 650

Eingänge Empfindlichkeit Tonband, Tuner linear 400 mV an 470 kΩ

Obertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler

20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Klangregler

Bässe bei 100 Hz ± 14 dB Höhen bei 10 kHz ± 14 dB

Lautstärkeregler

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

Balanceregler

Regelbereich ± 10 dB

Stereo-Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand bezogen auf Vollaussteuerung >60 dB

Übersprechdämpfung bei 1000 Hz

Phono >20 dB >45 dB Tuner, Tonband

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ω)

Musikleistung 2 x ■ Watt Sinus-Dauertonleistung 2 x 4 Watt Ausgang

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ω

Leistungsaufnahme

ca. 135 mA

ca. 30 VA

Stromaufnahme

Netzspannungen umschaltbar

umlötbar

110, 150, 220 V 130, 240 V

Bestückung

6 Silizium-Transistoren

4 Germanium-Leistungstransistoren

2 Silizium-Stabilisierungsdieden

4 Silizium-Dioden

1 G-Schmelzeinsatz 1 A flink zur Absicherung der Endstufen

Lautsprecher

2 Lautsprecher mit je einem # Watt Spezial-Breitbandlautsprecher

Abmessungen

Steuergerät mit Abdeckhaube 304 x 143 x 252 mm Lautsprecherboxen nußbaum 197 x 300 = 105 mm Lautsprecherboxen weiß 197 x 300 x 130 mm

Gewicht

Steuergerät mit Abdeckhaube 5 kg Lautsprecherboxen je 1,5 kg

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Ersatzteile Dual HS 27

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	224 389	Abdeckhaube H 12 kpl.	1	
2	225 125	Konsala nußbaum kpl. (ohne Frontblende)	- 1	
	225 127	Konsole weiß kpl. (ohne Frontblende)	1	
3	230 285 210 639	Frontblende kpl	1 2	
4	210 367	Sechekantmutter M 4	2	
9	203 763	Leuchtstab	1	
	200 444	Federscheibe	1	
6	222 335	Dual-Zeichen	1	
7	203 315 210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 18	2	
8	203 766	Anschlußschild	1	
9	203 317	Abdackscheibe	1	
	210 271	Linsenschraube M 3 x 4 vernickelt	1	
10	210 554 221 913	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1 5	
11	228 042	Typenschild	1	
12	210 289	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16	4	
	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	4	
13	228 086	Lautsprecherbox CL 114 nußbaum kpl	2 2	
14	224 246 221 193	Lautsprecherbox CL 111 weiß kpl	1	
15	228 804	Bedienungsanleitung		
		Lautsprecherbox CL 114		
16	230 378	Leergehäuse nußbaum kpl	1	
17	222 449	Dual-Zeichen	1	
4.0	221 455	Sperrscheibe 5	1	
1B 19	203 777 210 619	Scheibe 3,7/8/1 St	4	
20	227 838	Rückwand kpl.	1	
22	228 083	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3,5 x 13	8	
25	208 811	Lautsprecherkabel kpl	1	
26	209 433 227 852	Lautsprecherstecker	2	
27	215 954	Schutzfilz, Satz	1	
28	228 090	Verpackungskarton	1	
29	228 091	Techn. Datenblatt		
	- 7	Lautsprecherbox CL 111		
16	221 177	Leergehäuse weiß kpl	1	
17	215 888	Dual-Zeichen	i	
	221 455	Sperrscheibs 5	1	
18	203 777	Lautsprecher	1 4	
19	210 597 210 361	Scheibe 3,2/8/0,5 St Sechskantmutter M 3	4	
20	212 196	Rückwand kpl.	1	
21	203 242	Unterlegscheibe geprägt	4	
23	210 335	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 20	4	
24 25	213 589	Lautsprecherbuchse	1 1	
20	208 B11 209 433	Lautsprecherstecker	2	
26	224 23B	Typenschild	1	
27	215 954	Schutzfilz, Satz	1	
28 29	212 197	Verpackungskarton	1	
29	224 242	Techn, Datemblatt		
		Die Bulle und Zunkt u. b		
		Die Prüf- und Justierdaten, sowie die Ersatzteile für den Transistor-Verstärker Dual TV 72 A sind der		
		Service-Anleitung Dual HS 26 zu entnehmen.		
		Ersatzteile, Funktionsbeschreibung und Fehlersuch-		
		tabelle für den halbautomatischen Plattenspieler		
		Dual 430 sind der Service-Anleitung Dual 430 zu ent- nehmen.		
		LOBUMON		